



Los productos Autex Acoustic son extremadamente duraderos y requieren poca atención para mantener su buen aspecto. Una ligera aspiración regular evitará la acumulación de polvo, y la mayoría de las marcas pueden limpiarse con una solución de detergente suave seguida de aclarado y secado. Las manchas deben tratarse de acuerdo con la siguiente tabla. Antes de aplicar un método de limpieza propuesto, haga una prueba de parche en una sección oculta para asegurarse de que no afectará al adhesivo o al producto. Evite la abrasión fuerte. Limpie sólo las manchas. aspire para restaurar el pelo, pero no utilice un cepillo duro.

Los productos Autex Acoustic se han diseñado pensando en la salud y la higiene, y pueden desinfectarse para evitar gérmenes y agentes patógenos.

Autex Acoustics recomienda desinfectar las superficies de los productos con isopropanol (alcohol isopropílico) o etanol diluido al 70% con agua. Los desinfectantes que contienen compuestos de amonio cuaternario también pueden ser eficaces.

Nota: Frontier™, Cascade™, Lattice™ y Horizon™ deberán desmontarse del techo o la pared para limpiarlos con seguridad. Las instrucciones de desmontaje se encuentran en las instrucciones de instalación de cada producto. No recomendamos el uso de soluciones con base de disolvente en los productos Autex Acoustic.

| Clave | Manchas | Guía de tratamiento | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------|---|---|
| A Limpie el exceso lo antes posible con una esponja o paño. | Sangre | A | C | | |
| | Marca de quemadura/corte | J | | | |
| B Retire el sobrante con el filo de un cuchillo o con un instrumento adecuado. | Chicle | B | C | D | H |
| | Chocolate | B | C | D | |
| C Pase una esponja con una solución de champú para moquetas desde el exterior de la mancha en un movimiento circular hacia el centro (esto evita extender la mancha). Pase después una esponja con agua tibia limpia y limpie el exceso de humedad con un paño o esponja limpios y secos. Deje secar y cepille suavemente con un paño suave. cepillar. Si queda alguna mancha, pase una esponja con una solución de una parte de lejía doméstica por seis partes de agua clara. Aclarar a fondo después del tratamiento. | Aceites de cocina | B | C | D | |
| | Crayón/Marcadores de color | B | Cw | D | |
| | Bebidas (cola, té, zumos, cerveza) | A | C | | |
| | Polvo/Suciedad | Aspirar, luego I o C | | | |
| | Excrementos | B | C | | |
| | Hierba | C | | | |
| | Grasa | B | C | D | |
| | Tinta (bolígrafo) | D | | | |
| | Tinta (fuente) | A | C | | |
| | Barra de labios | B | C | D | |
| D Pasar ligeramente una esponja con detergente doméstico y secar. Aplicar con moderación, ya que la sustancia puede tener un efecto adverso sobre el adhesivo. | Moho | C | | | |
| | Leche | A | | | |
| E Lubrica la mancha con glicerina o vaselina. | Fango | B | C | | |
| | Esmalte de uñas | A | F | | |
| F Aplique quitaesmalte. El quitaesmalte no debe contener lanolina ni ser de naturaleza grasa. | Aceite | B | C | D | |
| | Pintura (al agua) | A | C | E | |
| G Esponjar con aguarrás (o sustituto). | Pintura (al óleo) | A | C | D | G |
| | Salsas | B | C | D | |
| H Congelar con cubitos de hielo y raspar en frío. | Limpiabotas | B | C | D | |
| | Orina | A | C | | |
| I Limpiar con un limpiador de moquetas por extracción normal (si es posible). | Vómito | A | C | D | |
| | Vino | | AAñadir sal | C | |
| J Utilice un cortador circular y retire la parte dañada. Vuelva a pegar la nueva pieza en su sitio. | | | | | |

Autex Acoustics recomienda que se ponga en contacto con expertos profesionales en limpieza si necesita más ayuda con la limpieza y el mantenimiento de los productos Autex Acoustic. Para más información, póngase en contacto con su gestor de cuentas de Autex Acoustics. Los tratamientos indicados anteriormente están destinados a sólo como orientación general. Los resultados pueden variar en función de variables que escapan al control de Autex Acoustics. Autex Acoustics no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños que puedan derivarse de la aplicación de los tratamientos indicados. Lea siempre las instrucciones de uso de las etiquetas de los productos de limpieza para evitar intoxicaciones o lesiones. No mezcle nunca productos de limpieza, ya que ello puede provocar emanaciones venenosas y graves problemas respiratorios. Ventile bien su zona de trabajo abriendo una ventana o puerta y poniendo en marcha un extractor. Lleve siempre guantes de goma, gafas de seguridad y ropa protectora cuando utilice productos de limpieza muy fuertes.

Teléfono +64 9 828
9179
Fax +64 9 828 5810

- Australia
285 Swan Street,
Richmond, VIC 3121,
Australia
Teléfono gratuito 1800
678 160
Teléfono +61 3 9450
6700

- Reino Unido
Unidad J4, Lowfields
Way, Lowfields Business
Park, Elland, West
Yorkshire HX5 9DA
Reino Unido
Teléfono +44 0 142 241
8899

- Estados Unidos
1630 Dan Kipper Drive,
Riverside, CA 92507
Estados Unidos de
América Teléfono +1 424
203 1813

Autex es una organización con certificación ISO que abarca Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO 14001) y Salud y Seguridad (ISO 45001). Las marcas y logotipos son marcas registradas o no registradas propiedad de Autex Industries Limited u otros miembros del Grupo Autex, o utilizadas bajo licencia. Copyright 2022 Autex Industries Ltd. Todos los derechos reservados. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto y la información presentados en este documento son adecuados para la aplicación prevista contratando a un consultor debidamente cualificado. La información contenida en este documento es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. Para comprobar que este documento es la publicación más reciente, consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con su gestor de cuentas de Autex.